

Заправка картриджем принтеров Lexmark Z13/Z23/Z25/Z33/Z35/Z65.
(Картридж принтера Z65 больше по размеру и емкости, но заправляется точно так же).

Цветной.

1. Заправочные отверстия располагаются под верхней зеленой крышкой картриджа. Тонким ножом или скальпелем аккуратно подденьте крышку и снимите ее.
2. Картридж разделен на три секции, не связанные между собой, каждая емкость под свой цвет. Какой цвет куда заправляется показано на рисунке. Можно самому определить куда что заправлять, для этого тонким предметом, шилом, зубочисткой или чем-то подобным проткните губку на максимальную глубину. Когда вы вытащите шило, по его цвету будет видно, какой цвет заливается в эту секцию.
3. Наберите в шприц чернила нужного цвета и введите иглу шприца примерно до середины картриджа в отверстие соответствующей секции.
4. Медленно залейте 3 – 4 мл чернил. Делайте это медленно, чтобы чернила не попали в соседнюю емкость.
5. Поставьте картридж головкой вниз на стопку бумаги примерно на 30 – 40 минут. Из головки вытечет несколько капель чернил. Проверьте, не касается ли вытекающая капля дюз головки, переставьте картридж так, чтобы не было соприкосновения. При касании капля начинает вести себя как отсос и чернил вытечет больше, чем требуется. После того, как чернила перестанут вытекать, удалите остатки чернил с головки (лучше всего туалетной бумагой). Установите крышку на место и прикрепите ее скотчем.
6. Установите картридж в принтер и проведите 2 – 3 цикла очистки.

Пустой картридж желательно заправлять сразу, иначе он может засохнуть и придется приобретать новый.

